

Beknopte Handleiding

Penta Centrale



Toetsen en Led Indicatoren op de *PENTA Centrale*

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Grafisch display | 14. |
| 2. SIGNAALGEVERS AFGESTELD | 15. |
| 3. SIGNAALGEVERS STORING | 16. |
| 4. BRAND ALARM | 17. RESET |
| 5. STORING | 18. ZOEMER UIT |
| 6. SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD | 19. SIGNAALGEVERS UIT / AAN |
| 7. SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD | 20. ONTRUIMING |
| 8. TEST | 21. ✓ (BEVESTIG) |
| 9. IN BEDRIJF | 22. ←→↑↓ (CURSOR BESTURING) |
| 10. SYSTEEM STORING | 23. Numeriek Toetsenbord |
| 11. VERTRAGING INGESCHAKELD | 0 tot 9 (CIJFERS), 0 tevens Accepteer melding |
| 12. | 24. Esc (ESCAPE / TERUG) |
| 13. | 25. Menu |

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

ZOEMER UIT (18)

0 – ACCEPTEER MELDING (23)

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

Lokaliseer en controleer de melding

bij een echte brandmelding

druk een handbrandmelder om de doormeld vertraging te overbruggen. —indien toegepast

als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op
MENU (25) Déblokkeer het toetsenbord toegangsniveau 2 middels het paswoord

SIGNAALGEVERS AAN/UIT (19)

RESET (17)

Noteer de melding in het logboek

Blokkeer het toetsenbord (25) toegangsniveau 1 middels het paswoord

Beknpte Handleiding

Penta Centrale



Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- ZOEMER UIT (18)**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek

Hoe een zone / melder inschakelen

Handel als volgt indien u een uitgeschakelde zone / melder wilt inschakelen.

Volg dezelfde procedure als voor het uitschakelen van een zone / melder. Gebruikt echter de optie **INSCHAKELEN** om de uitgeschakelde zone / melder in te schakelen.

Hertek b.v.

Postbus 10209
6000 GE WEERT
Nederland

Tel.: +31 495 58 41 11
Fax: +31 495 58 41 33
Internet: www.hertek.nl



BGB019.07

Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt indien u een zone / melder wilt uitschakelen
- MENU** -toets (25)
open selectie menu,
- Déblokkeer het toetsenbord**
toegangsniveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen (22) de optie **UITSCHAKELEN**,
- Bevestig de selectie met de \checkmark -toets (21),
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen (22) de optie **ZONE / INGANGEN**,
- Bevestig de selectie met de \checkmark -toets (21),
- Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen (22) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de melder zich bevindt,
- de \checkmark -toets (21), om de hele detectiezone uit te schakelen,
- OF
- $\rightarrow(4x)$ -toets (22) om ingangen/melders binnen de detectiezone te selecteren
- Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen (22) de melder welke uitgeschakeld dient te worden,
- de \checkmark -toets (21), om de melder uit te schakelen. Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen (22) de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC** -toets (15)
- Blokkeer het toetsenbord**
toegangsniveau 1 middels het paswoord
- Noteer de handeling in het logboek